

Guide d'utilisation

Auto-sauveteur M20-2

Le M20-2 est un auto-sauveteur compact et léger, destiné à être utilisé par des personnes formées à son utilisation.



L'appareil doit être stocké :

- À la ceinture de l'utilisateur, dans le boîtier de protection
- ou
- Dans une boîte étanche murale

Les points à vérifier avant utilisation

La jauge à pression

Elle permet de mesurer la pression de l'oxygène dans la bouteille. L'aiguille doit être dans la zone verte.



La bille

Au centre du levier jaune, elle assure que l'appareil n'a pas été ouvert. S'il n'y a pas cette bille, il faut changer d'appareil.



L'état général

L'utilisateur doit vérifier l'état du boîtier et des protections, et s'assurer qu'il n'y a ni fissures, fêlures ou présence d'eau.

L'utilisation du M20-2

1

Le détecteur de gaz portable se met à sonner.

2

Mettre le M20-2 face à vous. Défaire la fermeture de l'étui.

3

Soulever le levier jaune.

4

Enlever le couvercle.

5

Tirer sur la sangle pour sortir l'appareil et la passer autour du cou.

6

Mettre l'embout buccal entre les dents et les lèvres.

7

Ajuster le pince-nez.
Vous êtes protégé, vous pouvez respirer.

8

Déplier le sac.

9

Ajuster la sangle.

10

Vous êtes prêt à évacuer.